

Fiche Technique

Thermomètre Four Digital

Référence 91000-044/F

Caractéristiques

- t -50+300°C / -58+572°F
- t Résolution : 0.1°
- t Sonde inox : 180 mm - Ø 4 mm
- t Câble inox : 100 cm
- t Timer / Chronomètre 99M-59S
- t Alarme
- t Dos aimanté
- t 1 pile AAA
- t En blister French Cooking



*Ne pas forcer la sonde. Ne pas mettre le boîtier à l'intérieur d'un four. Ne pas utiliser dans un four à micro-ondes.
Ne pas laver au lave vaisselle. Ne pas immerger le boîtier dans l'eau. Nettoyer la sonde avec une lingette.
Si l'affichage devient faible remplacez la pile par une nouvelle du même type.*

Mode d'emploi

Appuyez sur le bouton (ON/OFF) au dos de l'instrument pour l'allumer ou l'éteindre.

THERMOMÈTRE AVEC ALARME. 

Faites glisser le bouton au dos vers (TEMP). Appuyez sur (°C/°F) pour choisir l'unité de température désirée. Connectez le câble au thermomètre. Réglez l'alarme de cuisson à la température désirée en appuyant sur (MIN) ou (SEC). Appuyez sur le bouton (ALARM) au dos de l'instrument pour activer ou désactiver l'alarme. Insérez la sonde dans la nourriture dans le four: la température s'affichera à gauche de l'écran. Quand la température désirée est atteinte, l'alarme sonnera. Pour l'arrêter appuyez simultanément sur (MIN) et (SEC).

TIMER 99 Min/59 Sec. 

Sélectionnez (TIMER) au dos. Appuyez sur (MIN) et (SEC) pour programmer le timer. Appuyez sur (S/S) pour débiter le compte à rebours. Quand le temps désiré s'est écoulé, l'alarme sonnera. Pour l'arrêter appuyez sur (S/S). Pour tout remettre à zéro appuyez simultanément sur (MIN) et (SEC).

CHRONOMÈTRE 99 Min/59 Sec. 

Sélectionnez (TIMER) au dos. Appuyez sur (S/S) pour débiter et arrêter le comptage. Pour tout remettre à zéro appuyez simultanément sur (MIN) et (SEC).

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


France