

Fiche Technique

Timer Digital

Référence 91500-010/F



Caractéristiques

- t Minuteur 99M-59S
- t Chronomètre 99M-59S
- t Alarme
- t Son 80 dB
- t Dos aimanté / A poser
- t 1 pile AAA
- t En blister French Cooking

Mode d'emploi

UTILISATION DU TIMER ⌚

Appuyez sur [MIN] et [SEC] pour régler le décompte souhaité.

Appuyez sur [START] pour démarrer le décompte. La sonnerie retentit quand l'écran affiche "00.00".

Appuyez sur [STOP] pour l'arrêter.

UTILISATION DU CHRONOMÈTRE 🕒

Avec "00.00" à l'écran, appuyez sur [START] pour activer le chronomètre.

Appuyez sur [STOP] pour l'arrêter et sur [CLEAR] pour le remettre à zéro.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE

Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


France