

# Fiche Technique

Timer Digital 4 en 1  
Référence 91500-013/F

## Caractéristiques

- 4 programmations simultanées
- Grand affichage
- 4 Timers 99H-59M-59S)
- Horloge 12/24H
- Son 80 dB
- Aimant
- Clip
- 2 piles LR44
- En boîte



## Mode d'emploi

### RÉGLAGE DE L'HEURE

Maintenez enfoncé le bouton [CLOCK] pendant environ 2 sec : le temps clignote. Appuyez sur la touche [H], [M] et [S] pour choisir le temps désiré. Le réglage terminé, appuyez sur [CLOCK] pour quitter l'écran de réglage.

### UTILISATION DU TIMER

Appuyez sur une touche de [T1] à [T4] pour sélectionner un timer. Appuyez sur [H], [M], [S] pour augmenter les heures, les minutes, les secondes. Appuyez sur [CLEAR] pour effacer. Appuyez sur [ST/SP] pour lancer ou arrêter le compte à rebours. Appuyez à nouveau pour redémarrer le compte à rebours à partir du point où vous l'aviez arrêté. Vous pouvez régler les 4 TIMERS pour qu'ils effectuent les décomptes en même temps. Pendant qu'un timer effectue le compte à rebours, son numéro de Timer clignote et il est visible pendant que d'autres opérations sont effectuées sur un autre des timers. Lorsque la fin d'un décompte est atteinte, l'alarme se met en fonction et le chronomètre commence à mesurer le temps écoulé. L'alarme sonore, différente pour chacun des timers, continue pendant une minute ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton [ST/SP]. Appuyez de nouveau sur [ST/SP] pour redémarrer le timer sur le temps de départ d'origine. Appuyez sur [CLEAR] pour remettre tout à zéro.



*Ne pas utiliser dans un four ou dans un four micro-ondes. Ne pas laver au lave-vaisselle.  
Si l'affichage devient faible, remplacez les piles.*

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE  
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

[www.allafrance.com](http://www.allafrance.com)

  
Alla France