

Fiche Technique

Timer Digital 3 Fonctions
Référence 91500-014/F

Caractéristiques

- t Minuteur 23H-59M-59S
- t Chronomètre 23H-59M-59S
- t Horloge 12H AM/PM
- t Alarme sonore 80 dB
- t Écran LCD
- t Aimant
- t 1 pile LR44
- t En blister French Cooking



Mode d'emploi

HORLOGE Poussez le sélecteur sur [CLOCK]. Appuyez 2 secondes sur [START], l'écran va clignoter et entrer en mode horloge. Appuyez sur [HR/MIN/SEC] pour régler l'heure : une pression continue sur ces touches permet un défilement rapide. Lorsque l'horloge est réglée, appuyez sur [STOP] pour confirmer.

CHRONOMÈTRE Poussez le sélecteur sur [COUNT-UP]. Appuyez sur [START/STOP] pour lancer ou arrêter le chronomètre. Appuyez sur [CLEAR] pour remettre le chronomètre à zéro.

TIMER Poussez le sélecteur sur [TIMER]. Appuyez sur [HR/MIN/SEC] pour régler le temps du compte à rebours souhaité et appuyez ensuite sur [MEMORY] si vous souhaitez le mémoriser. Appuyez sur [START] pour commencer le compte à rebours : quand le temps programmé sera écoulé la sonnerie retentira pendant 1 min et l'affichage indiquera le décompte du temps écoulé. Appuyez sur [STOP] pour l'arrêter et remettre l'affichage à zéro. Appuyez sur [MEMORY] et sur [CLEAR] pour désactiver la mémoire.

- 1- Sélecteur
- 2- Fonctions
- 3- Boutons réglage
- 4- Start/Stop
- 5- Mémoire
- 6- Remise à zéro
- 7- Clip
- 8- Aimant



*Ne pas utiliser à l'intérieur d'un four ou dans un micro-ondes.
Ne pas laver au lave-vaisselle. Si l'affichage devient faible, remplacez la pile.*

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com

Alla France