
*Précautions d'usage - Precautions for use -
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik*

BARBECUE VERTICAL À BROCHETTES INOX

STAINLESS STEEL VERTICAL SKEWER BARBECUE

VERTICALE INOX SPIEZENBARBECUE

FUJI BARBECUE – BQ28
Capacité : 28 brochettes inox
Capacity: 28 stainless steel skewers
Capaciteit: 28 roestvrijstalen spiezen

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

-  **Lire attentivement cette notice avant utilisation.**
-  **Read this manual carefully before use.**
-  **Lees deze handleiding zorgvuldig vóór gebruik.**

Une mauvaise utilisation peut provoquer des brûlures graves, un incendie ou des blessures.
Incorrect use may cause serious burns, fire or injuries.
Verkeerd gebruik kan ernstige brandwonden, brand of letsel veroorzaken.

UTILISATION EXTÉRIEURE UNIQUEMENT

OUTDOOR USE ONLY

UITSLUITEND VOOR BUITENGEBRUIK

- Utiliser uniquement à l'extérieur dans un espace bien ventilé.
- *Use outdoors only in a well-ventilated area.*

- Alleen buiten gebruiken op een goed geventileerde plaats.
- Ne jamais utiliser dans une maison, garage, tente, caravane ou espace fermé.
- Never use inside a house, garage, tent, caravan or enclosed area.
- Nooit gebruiken in een huis, garage, tent, caravan of gesloten ruimte.

⚠ Risque d'intoxication au monoxyde de carbone.

⚠ Risk of carbon monoxide poisoning.

⚠ Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.

INSTALLATION DU BARBECUE

BARBECUE INSTALLATION

PLAATSING VAN DE BARBECUE

Toujours placer le barbecue sur une surface :

- ✓ stable
- ✓ résistante à la chaleur
- ✓ plane
- ✓ non inflammable

Always place the barbecue on a surface that is:

- ✓ stable
- ✓ heat resistant
- ✓ flat
- ✓ non-flammable

Plaats de barbecue altijd op een ondergrond die:

- ✓ stabiel is
- ✓ hittebestendig is
- ✓ vlak is
- ✓ niet brandbaar is

Respecter une distance de sécurité avec les murs, meubles, plantes et matériaux inflammables.

Keep a safe distance from walls, furniture, plants and flammable materials.

Houd voldoende afstand van muren, meubels, planten en brandbare materialen.

2. AVERTISSEMENTS PENDANT L'UTILISATION

WARNINGS DURING USE

WAARSCHUWINGEN TIJDENS GEBRUIK

 Le barbecue devient extrêmement chaud.

 The barbecue becomes extremely hot.

 De barbecue wordt extreem heet.

Ne jamais toucher les parties métalliques pendant l'utilisation.

Never touch metal parts during use.

Raak metalen onderdelen nooit aan tijdens gebruik.

Toujours utiliser des gants résistants à la chaleur.

Always use heat-resistant gloves.

Gebruik altijd hittebestendige handschoenen.

Ne jamais déplacer le barbecue lorsqu'il est chaud.

Never move the barbecue when hot.

Verplaats de barbecue nooit wanneer deze heet is.

Garder les enfants et animaux éloignés.

Keep children and pets away.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.

Ne jamais laisser le barbecue sans surveillance.

Never leave the barbecue unattended.

Laat de barbecue nooit onbeheerd achter.



41, Avenue de l'Espérance B-6220 FLEURUS

www.belix.be

info@belix.be