

Technical Documentation General Product Safety

Date of issue:

11-03-2026



English

EU representative contact information	
NewCakes B.V. P.O. Box 8939, 1006 JC Amsterdam The Netherlands	wilton@newcakes.nl
Product information	
SKU	02-0-0711
Product description	Wilton Cookie Cutter and Stamp Gingerman
EAN code	8721154447481
HS Code EU code	73239300
Country of origin	TR

Declaration of Conformity
Confirmed the product complies to the following regulations: ✓ (EU) No. 10/2011 (Plastic Food Contact Materials)

User instructions
• Before the first and after each use, hand-wash in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly with a soft cloth. • Press into a rolled-out dough to cut the desired shape.
Intended use
• To make shapes from cookie dough, fondant or marzipan and the like. • The product is safe and intended to come in direct contact with food. • Not suitable and intended for the oven or dishwasher.
Hazards and warnings
Based on internal risk assessment mentioned in article 6 of (EU) No. 2023/988. ! Warning: This is not a toy. Not suitable for children under 3 years old. ! Warning: Children may use under direct supervision of adults. ! Warning: Sharp edge.
Test results
Test results and reports are available on request for authorities.

Technical Documentation General Product Safety

Date of issue:

11-03-2026



Nederlands

Contactgegevens EU-vertegenwoordiger	
NewCakes B.V. P.O. Box 8939, 1006 JC Amsterdam Nederland	wilton@newcakes.nl
Productinformatie	
SKU	02-0-0711
Productomschrijving	Wilton Cookie Cutter and Stamp Gingerman
EAN code	8721154447481
HS code EU	73239300
Land van oorsprong	TR

Conformiteitsverklaring
Bevestigd dat het product voldoet aan de volgende voorschriften: ✓ (EU) nr. 10/2011 (kunststof materialen bestemd voor contact met levensmiddelen)

Gebruikersinstructies
- Voor het eerste en na elk gebruik met de hand wassen in een warm sopje. Spoel en droog grondig met een zachte doek. - Druk in een uitgerold deeg om de gewenste vorm uit te snijden.
Beoogd gebruik
- Om vormen te maken van koekjesdeeg, fondant of marsepein en dergelijke. - Het product is veilig en bedoeld om direct in contact te komen met voedsel. - Niet geschikt en bedoeld voor de oven of vaatwasser.
Gevaren en waarschuwingen
Gebaseerd op interne risicobeoordeling genoemd in artikel 6 van (EU) Nr. 2023/988. ! Waarschuwing: Dit is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. ! Waarschuwing: Kinderen mogen dit gebruiken onder direct toezicht van volwassenen. ! Waarschuwing: Scherpe rand.
Testresultaten
Testresultaten en rapporten zijn op verzoek beschikbaar voor autoriteiten.

Technical Documentation General Product Safety

Date of issue:

11-03-2026



Français

Coordonnées du représentant de l'UE	
NewCakes B.V. P.O. Box 8939, 1006 JC Amsterdam Les Pays-Bas	wilton@newcakes.nl
Informations sur le produit	
SKU	02-0-0711
Description du produit	Wilton Cookie Cutter and Stamp Gingerman
EAN code	8721154447481
HS code EU	73239300
Pays d'origine	TR

Déclaration de conformité
Confirmation que le produit est conforme aux réglementations suivantes : ✓ (EU) No. 10/2011 (matériaux plastiques destinés au contact avec les denrées alimentaires)

Mode d'emploi
- Avant la première utilisation et après chaque utilisation, laver à la main à l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher soigneusement avec un chiffon doux. - Presser la pâte roulée pour lui donner la forme souhaitée.
Utilisation prévue
- Pour réaliser des formes à partir de pâte à biscuits, de fondant, de massepain et autres. - Le produit est sûr et destiné à entrer en contact direct avec les aliments. - Il ne convient pas et n'est pas destiné au four ou au lave-vaisselle.
Dangers et avertissements
Basé sur l'évaluation interne des risques mentionnée dans l'article 6 de (EU) No. 2023/988. ! Avertissement : Ceci n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. ! Avertissement : Les enfants peuvent utiliser ce produit sous la surveillance directe d'un adulte. ! Avertissement : Arête tranchante.
Résultats des tests
Les résultats des tests et les rapports sont disponibles sur demande pour les autorités.

Technical Documentation General Product Safety

Date of issue:

11-03-2026



Deutsch

Kontaktinformationen des EU-Vertreters	
NewCakes B.V. P.O. Box 8939, 1006 JC Amsterdam Die Niederlande	wilton@newcakes.nl
Informationen zum Produkt	
SKU	02-0-0711
Produktbezeichnung	Wilton Cookie Cutter and Stamp Gingerman
EAN code	8721154447481
HS code EU	73239300
Herkunftsland	TR

Konformitätserklärung
Es wurde bestätigt, dass das Produkt den folgenden Vorschriften entspricht: ✓ (EU) No. 10/2011 (Kunststoffmaterialien für den Lebensmittelkontakt)

Gebrauchsanweisung
• Vor dem ersten und nach jedem Gebrauch von Hand in warmer Seifenlauge waschen. Abspülen und mit einem weichen Tuch gründlich abtrocknen. • In einen ausgerollten Teig drücken, um die gewünschte Form zu schneiden.
Verwendungszweck
• Zur Herstellung von Formen aus Keksteig, Fondant oder Marzipan und dergleichen. • Das Produkt ist sicher und für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt. • Nicht geeignet und bestimmt für den Ofen oder die Spülmaschine.
Gefährdungen und Warnungen
Basierend auf der internen Risikobewertung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 2023/988. ! Warnung: Dies ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. ! Warnung: Kinder dürfen es nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. ! Warnung: Scharfe Kante.
Testergebnisse
Testergebnisse und Berichte sind auf Anfrage bei den Behörden erhältlich.

Technical Documentation General Product Safety

Date of issue:

11-03-2026



Español

Información de contacto del representante de la UE	
NewCakes B.V. P.O. Box 8939, 1006 JC Amsterdam Países Bajos	wilton@newcakes.nl
Información sobre el producto	
SKU	02-0-0711
Descripción del producto	Wilton Cookie Cutter and Stamp Gingerman
EAN code	8721154447481
HS code EU	73239300
País de origen	TR

Declaración de conformidad
Se ha confirmado que el producto cumple las siguientes normativas: ✓ (EU) No. 10/2011 (materiales plásticos destinados al contacto con alimentos)

Instrucciones de uso
• Antes del primer uso y después de cada uso, lavar a mano con agua tibia y jabón. Aclarar y secar bien con un paño suave. • Presione sobre la masa extendida para cortar la forma deseada.
Uso previsto
• Para hacer formas con masa de galletas, fondant o mazapán y similares. • El producto es seguro y está destinado a entrar en contacto directo con los alimentos. • No es apto para el horno ni el lavavajillas.
Peligros y advertencias
Basado en la evaluación interna de riesgos mencionada en el artículo 6 del Reglamento (UE) nº 2023/988. ! Advertencia: Esto no es un juguete. No apto para niños menores de 3 años. ! Advertencia: Los niños pueden utilizarlo bajo la supervisión directa de adultos. ! Advertencia: Borde afilado.
Resultados de las pruebas
Los resultados de las pruebas y los informes están a disposición de las autoridades que los soliciten.

Technical Documentation General Product Safety

Date of issue:

11-03-2026



Italiano

Informazioni di contatto del rappresentante dell'UE	
NewCakes B.V. P.O. Box 8939, 1006 JC Amsterdam Paesi Bassi	wilton@newcakes.nl
Informazioni sul prodotto	
SKU	02-0-0711
Descrizione del prodotto	Wilton Cookie Cutter and Stamp Gingerman
EAN code	8721154447481
HS code EU	73239300
Paese di origine	TR

Dichiarazione di conformità
Confermato che il prodotto è conforme alle seguenti normative: ✓ (EU) No. 10/2011 (materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti)

Istruzioni per l'utente
• Prima e dopo ogni utilizzo, lavare a mano in acqua calda e sapone. Sciacquare e asciugare accuratamente con un panno morbido. • Premere in una pasta stesa per tagliare la forma desiderata.
Uso previsto
• Per realizzare forme di pasta per biscotti, fondente o marzapane e simili. • Il prodotto è sicuro e destinato al contatto diretto con gli alimenti. • Non è adatto e destinato al forno o alla lavastoviglie.
Pericoli e avvertenze
Sulla base della valutazione interna dei rischi di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2023/988. ! Attenzione: Questo non è un giocattolo. Non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. ! Attenzione: I bambini possono utilizzarlo sotto la diretta supervisione di adulti. ! Attenzione: Bordo tagliente.
Risultati del test
I risultati dei test e i rapporti sono disponibili su richiesta delle autorità.

Technical Documentation General Product Safety

Date of issue:

11-03-2026



Polski

Dane kontaktowe przedstawiciela UE	
NewCakes B.V. P.O. Box 8939, 1006 JC Amsterdam Holandia	wilton@newcakes.nl
Informacje o produkcie	
SKU	02-0-0711
Opis produktu	Wilton Cookie Cutter and Stamp Gingerman
EAN code	8721154447481
HS code EU	73239300
Kraj pochodzenia	TR

Deklaracja zgodności
Potwierdzono, że produkt jest zgodny z następującymi przepisami: ✓ (EU) No. 10/2011 (materiały z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością)

Instrukcje użytkownika
• Przed pierwszym i po każdym użyciu umyć ręcznie w ciepłej wodzie z mydłem. Dokładnie wyptukać i osuszyć miękką ściereczką. • Wciśnij w rozwałkowane ciasto, aby wyciąć pożądany kształt.
Przeznaczenie
• Do tworzenia kształtów z ciasta na ciasteczka, fondantu lub marcepanu itp. • Produkt jest bezpieczny i przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością. • Nie nadaje się i nie jest przeznaczony do piekarnika ani zmywarki.
Zagrożenia i ostrzeżenia
Na podstawie wewnętrznej oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 (UE) nr 2023/988. ! Ostrzeżenie: To nie jest zabawka. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. ! Ostrzeżenie: Dzieci mogą korzystać z urządzenia pod bezpośrednim nadzorem dorosłych. ! Ostrzeżenie: Ostra krawędź.
Wyniki testów
Wyniki testów i raporty są dostępne na żądanie władz.

Technical Documentation General Product Safety

Date of issue:

11-03-2026



Svenska

Kontaktuppgifter till EU-företrädare	
NewCakes B.V. P.O. Box 8939, 1006 JC Amsterdam Nederländerna	wilton@newcakes.nl
Information om produkten	
SKU	02-0-0711
Produktbeskrivning	Wilton Cookie Cutter and Stamp Gingerman
EAN code	8721154447481
HS code EU	73239300
Land av ursprung	TR

Försäkran om överensstämmelse
Bekräftat att produkten överensstämmer med följande föreskrifter: ✓ (EU) No. 10/2011 (plastmaterial avsedda för kontakt med livsmedel)

Instruktioner för användare
- Före första användningen och efter varje användning, handtvätta i varmt tvålatten. Skölj och torka noggrant med en mjuk trasa. - Tryck ut i en utrullad deg för att skära ut önskad form.
Avsedd användning
- För att göra former av kakdeg, fondant eller marsipan och liknande. - Produkten är säker och avsedd att komma i direkt kontakt med livsmedel. - Inte lämplig och avsedd för ugn eller diskmaskin.
Faror och varningar
Baserat på intern riskbedömning som nämns i artikel 6 i (EU) nr 2023/988. ! Varning: Detta är inte en leksak. Inte lämplig för barn under 3 år. ! Varning: Barn får använda produkten under direkt uppsikt av vuxna. ! Varning: Skarp kant.
Testresultat
Testresultat och rapporter finns tillgängliga på begäran för myndigheter.